


# Opsætning af håndscanner til: Biblioteker

Udført ved Draupnir A/S af: UD  
Dato for udførelse: 20-12-2006  
Scanner modelnavn: 1x66K/1166UK  
Evt. kabel type: TSM6 / 307

Beskrivelse: **Grund opsætning af 1x66 til biblioteker**

Brug af denne opsætning må kun udføres ifølge aftale med Draupnir A/S, og kun på scannere købt hos Draupnir A/S.  
Læs nedenstående kode, start med kolonne 1



Ved korrekt tilslutning og opsætning skal laderen's blå lys blinke hurtigt.

Læseren tændes ved tryk på aftrækker og slukkes ved næste tryk. Mens der er lys kan der afkodes.  
Radioforbindelsen slukkes ved inaktivitet efter 99min. Og starter derefter med en stigende tone ved tryk på aftrækker.

# Opsætning af håndscanner til: Biblioteker

Udført ved Draupnir A/S af: UD  
Dato for udførelse: 20-12-2006  
Scanner modelnavn: 1x66K/1166UK  
Evt. kabel type: TSM6 / 308  
Beskrivelse: Offline dataopsamling til senere afsendelse

## AKTIVER HUKOMMELSESLÆSNING



Enter setup



Memory mode



Update

## SEND OPSAMLEDE DATA



Enter setup



Send data



Update

## SLET OPSAMLEDE DATA



Enter setup



Clear data



Bekræft sletning



Update

## NORMAL LÆSNING



Enter setup



normal mode



Update